



dreamGEAR
www.dreamgear.net



PACKAGE CONTENTS:

- NeoSleeve
- Yoga Mat
- Yoga Mat Sling
- Rechargeable Battery Pack
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

OPERATING INSTRUCTIONS:

NeoSleeve

1. Place the NeoSleeve face down on any flat surface
2. Hold the Wii Balance Board facing down as well, and insert each corner of the Wii Balance Board into corners of the Neo Sleeve
3. Make sure that each corner is properly wrapped around the Wii Balance Board by securing the NeoSleeve to each of the Wii Balance Board legs.

Yoga Mat

1. Unroll the Yoga Mat and place it on any hard surface to provide a softer surface for exercise.
2. Place your Wii Balance Board on top of the Yoga Mat as desired

NOTE: The Yoga Mat can also be used for Pilates or standard workouts unrelated to Wii.

Yoga Mat Sling

1. Roll up the Yoga Mat and wrap the sling around the Yoga Mat.
2. Place one of the loops through the other loop and pull until the sling is securely holding the Yoga Mat.
3. Put the sling over your shoulder for convenient portability.

Rechargeable Battery Pack

1. Plug the USB Charging Cable into an available USB port on the Wii or any other device that has a powered USB port.

NOTE: When charging via Wii Console, the Wii Console must be powered "ON".

2. Connect the USB Charging Cable to the Rechargeable Battery Pack.
3. The green LED light indicates that the battery is charging.
4. The red LED light indicates the charge cycle is complete and the battery is ready for use.
5. Remove the battery door from the Wii Fit Balance Board and insert the Rechargeable Battery Pack with the contact points going in first.

NOTE: Listen for a "snap" to ensure the Rechargeable Battery Pack is secure.

6. To remove the Rechargeable Battery Pack, press the release tab and lift the Rechargeable Battery Pack up and out.

NOTE: Do not disassemble the Rechargeable Battery Pack for any reason. Contact a professional if you need help.

MAINTENANCE:

1. If any item needs cleaning, use a soft cloth or paper towel with water, but never use water on the Rechargeable Battery Pack. Use a dry cloth only.

NOTE: Do not use any chemicals on the items.

2. Store the items in a cool, dry, safe place.
3. Keep the items away from intense sunlight and corrosive chemicals or gas.
4. Contact a professional if you need help.

TROUBLESHOOTING

Problem: The NeoSleeve is very difficult to wrap around the Wii Balance Board.

Solution: Secure one corner at a time before moving to the next corner. Try inserting one end first, and then insert the other end.

Problem: The Rechargeable Battery Pack is not working.

Solution: Make sure your USB power source and Wii Console are turned ON and working properly. Make sure all contact points are free from dirt and debris, and are not damaged.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Funda NeoSleeve
- Estera para Yoga
- Correa de Transporte de la Estera
- Conjunto de Baterías Recargables
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

Neo Sleeve

1. Coloque la NeoSleeve boca abajo sobre cualquier superficie plana
2. Sostenga la Tabla de Balance Wii también boca abajo e inserte cada esquina de la Tabla en las esquinas de la NeoSleeve
3. Asegúrese de que cada esquina esté correctamente colocada alrededor de la Tabla de Balance asegurando la NeoSleeve a cada una de las patas de la Tabla

Estera para Yoga

1. Desenrolle la Estera para Yoga y colóquela sobre cualquier superficie dura para proporcionar una superficie más suave donde realizar los ejercicios
2. Si lo desea, coloque su Tabla de Balance Wii sobre la Estera para Yoga

NOTA: La Estera para Yoga puede utilizarse también para ejercicios Pilates o estándar no relacionados con la Wii

Correa de Transporte de la Estera para Yoga

1. Enrolle la Estera para Yoga y envuelva la correa alrededor de la Estera
2. Coloque uno de los lazos a través del otro lazo y hale hasta que la correa agarre con firmeza la Estera para Yoga
3. Ponga la correa sobre su hombro para lograr una portabilidad cómoda

Conjunto de Baterías Recargables

1. Conecte el Cable de Carga USB en un Puerto USB disponible en la Wii o en cualquier otro dispositivo que tenga un puerto USB alimentado

NOTA: Cuando realice la carga a través de la consola Wii, esta debe estar encendida.

2. Conecte el cable de carga USB al conjunto de baterías recargables
3. El LED verde indica que la batería se está cargando.
4. El LED rojo indica que el ciclo de carga está completo y que la batería está lista para usarse
5. Quite la tapa de la batería de la Tabla de Balance Wii e inserte el Conjunto de Baterías Recargables con los puntos de contacto primero

NOTA: Escuche a ver si siente un chasquido para asegurarse de que el Conjunto de Baterías está bien puesto

6. Para retirar el Conjunto de Baterías Recargables, presione la pestaña de liberación y levante el Conjunto de Baterías extrayéndolo.

NOTA: No desarme el Conjunto de Baterías Recargables por ninguna razón. Si necesita ayuda, contacte con un profesional.

MANTENIMIENTO:

1. Si algún artículo necesita limpieza, utilice un paño suave o una toalla de papel humedecidos con agua, pero nunca utilice agua en el Conjunto de Baterías. Utilice solamente un paño seco.

NOTA: No use ninguna sustancia química para limpiar los artículos

2. Almacene los artículos en un lugar frío, seco y seguro
3. Mantenga los artículos lejos de la luz solar intensa y de las sustancias químicas o gases corrosivos
4. Si necesita ayuda, contacte con un profesional

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: La funda NeoSleeve es muy difícil de colocar alrededor de la Tabla de Balance Wii

Solución: Asegure una esquina por vez antes ir a la siguiente. Intente insertando un extremo primero, a continuación inserte el otro extremo.

Problema: El Conjunto de Baterías Recargables no trabaja

Solución: Asegúrese de que su fuente de alimentación USB y la Consola Wii están encendidas y trabajando correctamente. Asegúrese de que todos los puntos de contacto estén limpios y de que no estén dañados.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Housse de Protection
- Tapis de Yoga
- Sangle
- Pack Batterie Rechargeable
- Manuel d'utilisation/carte de garantie
- Carte d'inscription

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Housse de protection

1. Posez à l'envers la housse de protection sur une surface plane.
2. Tenez la Wii Balance Board à l'envers et insérez chacun de ses coins dans les coins de la housse de protection.
3. Assurez-vous que chaque coin est bien enveloppé autour de la Balance Board en attachant la housse de protection à chacun des pieds de la Balance Board.

Tapis de yoga

1. Déroulez le tapis de yoga sur une surface plane solide pour offrir une surface plus moelleuse pour les exercices.
2. Place votre Wii Balance Board au dessus du tapis de yoga

REMARQUE : Le tapis de yoga peut également être utilisé pour des exercices Pilates ou des exercices qui n'ont aucun rapport avec la Wii

Sangle

1. Enroulez le tapis de yoga puis enroulez la sangle autour du tapis
2. Faites passer l'une des boucles à travers l'autre et tirez jusqu'à ce que le tapis soit bien attaché
3. Pour plus de commodité de transport, vous pouvez mettre la sangle sur votre épaule

Pack batterie rechargeable

1. Insérez le câble de charge USB dans un port USB disponible de votre Wii ou de toute autre dispositif équipé de port USB alimenté

REMARQUE : Il faut allumer la console Wii pour pouvoir charger avec

2. Raccordez le câble de charge USB au pack batterie rechargeable
3. Le témoin vert indique que la batterie est en cours de charge
4. Un témoin rouge indique que la charge est terminée et que la batterie est prête à l'emploi
5. Enlevez la porte de la batterie de la Wii Fit Balance Board et insérez le pack batterie rechargeable avec les points de contact en premier.

REMARQUE : Un déclic signale que le pack batterie rechargeable est bien installé en place

6. Pour enlever le pack batterie rechargeable, appuyez sur la languette de dégagement et soulevez le pack batterie rechargeable pour le retirer

REMARQUE : Ne désassemblez pas le pack batterie rechargeable. Contactez un professionnel si vous avez besoin d'aide.

ENTRETIEN :

1. Si vous devez nettoyer un composant, utilisez un chiffon doux ou une serviette en papier légèrement humidifiée d'eau, mais jamais d'eau avec le pack batterie rechargeable. Utilisez uniquement un chiffon sec.

REMARQUE : N'utilisez aucun produit chimique avec tous les composants

2. Rangez les composants dans un lieu frais, sec et sûr.
3. Éloignez les composants de rayon intenses du soleil et des produits chimiques et gaz corrosifs
4. Contactez un professionnel si vous avez besoin d'aide.

DÉPANNAGE

Problème : Il est difficile d'enrouler la housse de protection autour de la Wii Balance Board

Solution : Attachez les coins un par un. Essayez d'insérer une extrémité en premier, puis l'autre.

Problème : Le pack batterie rechargeable ne marche pas

Solution : Assurez-vous que la source d'alimentation USB et la console Wii sont allumées et fonctionnent correctement. Assurez-vous que les points de contact ne sont couverts de salissures ou des débris et non endommagés.